



INDEX

3	RECEPCIÓN DEL MATERIAL
3	SEGURIDAD
3	MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE
4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
4	INSTALACIÓN
11	MANTENIMIENTO









RECEPCIÓN DEL MATERIAL

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Es MUY IMPORTANTE revisar la mercancía a su recepción.

Previo al envío de sus productos, CUPA PIZARRAS realiza un control de calidad exhaustivo y una revisión completa de su estado a su salida de fábrica.

A pesar del meticuloso embalaje, puede darse la posibilidad de que se produzcan daños durante el transporte de los módulos.

Si encontrara desperfectos en los módulos durante la inspección, notifíquelo inmediatamente a la empresa de transportes.

CUPA PIZARRAS no se hará cargo de los posibles daños sufridos por la mercancía durante el transporte si no ha recibido una comunicación de la incidencia de los daños durante las primeras 48 horas posteriores a la entrega.

La puesta en marcha y mantenimiento de la instalación de THER-MOSLATE® deberán ser realizadas por personal especialista (empresa instaladora autorizada de instalaciones térmicas en edificios, sistemas de agua caliente sanitaria y calefacción).

El montaje de los captadores deberá realizarlo personal especializado en la instalación de cubiertas de pizarra.

Deberán cumplirse las disposiciones de seguridad en instalaciones establecidas por la normativa vigente al respecto y en especial aquellas recogidas en el RITE (Reglamentación de instalaciones térmicas en edificios).

Igualmente deberá cumplirse la normativa vigente relativa a Prevención de Riesgos Laborables. Para la manipulación de los captadores, se recomienda la utilización de las medidas de protección necesarias. El almacenaje no se hará en lugares a la intemperie, en caso de no existir alternativa se deberán almacenar correctamente aislados mediante una lona estanca que evite filtraciones de agua.

Los captadores se distribuyen en pallets en posición horizontal, y embalados individualmente. El embala-je no debe ser retirado hasta la instalación de los mismos.

La cubierta de pizarra deberá permanecer orientada hacia arriba.

No colocar materiales sobre el último captador del pallet para evitar posibles golpes y roturas del acabado de pizarra y del propio captador.

Para la manipulación de los módulos, es de vital importancia evitar utilizar las conexiones de los módulos como punto de sujeción para la propia manipulación. El incumplimiento de esta recomendación podría suponer desperfectos por rotura o desplazamiento de dichas conexiones.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones generales de los captadores		
Peso en vacío (Kg)	34,5	
Contenido de fluido (I)	0,40	
Fluido calor-portante	Agua + Propilenglicol	
Caudal recomendado (Kg/s)	0,03 - 0,06*	
Configuración de tubos y diámetro (mm)	Parrilla Ø 2,8 mm**	
Presión de trabajo recomendada (bar)	2 - 4	
Presión máxima de trabajo (bar)	6	
Presión máxima soportada por el absorbedor (Mpa)	0,3 Mpa	
Mínimo ángulo de instalación	Oº	
Máximo ángulo de instalación	90º	
Resistencia al hielo (°C)	-38	
Temperatura de estancamiento a 1000 W/ m² a 30°C (°C)	90	

*Caudal en función de pérdidas de carga. Conexión en serie o paralelo. **Diámetros equivalentes

Datos mecánicos de los módulos	
Medidas (tolerancia ± 3 mm)	2393 x 541 mm
Altura máxima (tolerancia ± 3 mm)	37 mm
Presión por unidad de superficie	max. 0,3 MPa

Datos de eficiencia	
Tests de eficiencia	Inst. Giordano
Certificación	Solar Keymark
Factor de rendimiento óptico	0,82
Factores de pérdidas	a1 11,53 W/(m² K) a2 0,044 W/(m² K)

Superficies de referencia		
Área absorbedor (m²)	1,290	_
Área apertura (m²)	1,185	
Área total (m²)	1.290	


Fluido de trabajo	
Tipo	Propilenglicol con propiedades anticorrosivas
Composición y aditivos	Propilenglicol y agua
Densidad (g/cm³)	1,06

INSTALACIÓN


CONEXIÓN **ENTRE CAPTADORES**

THERMOSLATE® puede ser conectado en serie o en paralelo formando baterías. El número de captadores conectados en ambos casos dependerá de las condiciones y el lugar de instalación.

+ CUPA PIZARRAS no recomienda la instalación de más de 8 captadores en serie.



+ Las conexiones en paralelo se pueden realizar a través de conexiones internas entre captadores o mediante la utilización de canalizaciones colectoras externas.



CONEXIÓN **ENTRE** BATERÍAS

Se puede multiplicar la superficie de captación mediante la conexión de baterías de captadores en paralelo.

La conexión en paralelo de baterías aumenta el rendimiento final del sistema.


CUPA PIZARRAS recomienda, en los lugares en los que sea factible, la instalación en paralelo de baterías de 4 ó 6 módulos.



- + Para que el funcionamiento de todas las baterías del sistema sea óptimo, el montaje se debe realizar de tal forma que estén equilibradas hidráulicamente. El equilibrado hidráulico del sistema completo se puede lograr de dos formas diferentes:
- Válvulas de equilibrado.
- Conexión de baterías con el mismo número de captadores y empleando el diseño de tuberías de retorno invertido. A continuación se muestra un ejemplo para un campo solar de 20m².


Circuito frío Circuito caliente

+ En el ejemplo anterior vemos también los elementos auxiliares mínimos necesarios a incluir: válvula de seguridad conducida para evitar quemaduras en caso de descargas, purgador de aire a la salida de cada batería y válvulas de corte a la entrada y salida de cada batería para facilitar las operaciones de mantenimiento y reparación.




ESPACIO ENTRE BATERÍAS CONECTADAS EN PARALELO

+ En instalaciones en las que sea necesaria la conexión de baterías en paralelo, se definirá una distancia entre baterías que permita la correcta integración arquitectónica del sistema completo de captación. El espacio necesario se calcula en función del ancho de las piezas de pizarra y el grosor del gancho utilizado. A continuación se indica una regla sencilla a seguir para una correcta definición del espacio de separación.



+ CUPA PIZARRAS no aconseja en ningún caso definir una separación mínima entre baterías en paralelo inferior a 670 mm (distancia necesaria para la instalación de 3 piezas de pizarra). La utilización de una distancia menor entre las baterías puede provocar dificultades durante la instalación y comprometer la resistencia de la pizarra en la zona de integración.



DIÁMETRO DE TUBERÍAS

+ El diámetro de las tuberías depende del caudal de diseño de la instalación.

Se debe cumplir la reglamentación vigente (RITE y CTE) donde se dispone que las pérdidas lineales no deberán superar los 40mmca/m.

+ El caudal de diseño recomendado para este captador debe estar comprendido entre 42 y 84 l/hm² (consultar con el departamento técnico las posibles conguraciones serie/paralelo).

DIÁMETRO DE TUBERÍA PARA CONEXIÓN A BATERÍAS DE CAPTADORES CONECTADOS EN SERIE:

Número de captadores	Diámetro de tubería (mm)
1-4	12
5-8	14
	Para un caudal de 301/hm²


DIÁMETRO DE TUBERÍA PARA CONEXIÓN DE BATERÍAS DE CAPTADORES CONECTADOS EN PARALELO:

Número de captadores	Diámetro de tubería (mm)
1-4	14
5-8	18

Para un caudal de 601/hm²

PÉRDIDA DE CARGA

+ La pérdida de carga del captador a 3 l/min y 25°C es 130 mbar / 25kPa. Observar la gráfica inferior para pérdidas de carga con caudales de hasta 4 l/min.



FLUIDO DE TRABAJO

- + Como fluido de trabajo en el circuito primario se utilizará agua con aditivos.
- + Los aditivos son los anticongelantes con propiedades anticorrosivas.
- + Cupa Pizarras recomienda la utilización, únicamente, de anticongelantes como fluido del circuito primario.
- + Además, éstos no deben presentar ningún riesgo para la salud ni para el medioambiente, esto es, no debería ser tóxico, irritar la piel ni ojos o contaminar el agua así como ser totalmente biode-

- gradable. Como ejemplo, se recomienda utilizar aditivos como Tyfocor -LS o Antifrogen sol Ht.
- + Este aditivo deberá emplearse en la proporción adecuada para que, según la zona climática y tomando como referencia la temperatura mínima histórica, la instalación quede protegida de heladas.
- + Se deberán tomar precauciones para prevenir posibles deterioros del fluido anticongelante como resultado de condiciones altas de temperatura. Estas precauciones debe-

rán de ser comprobadas de acuerdo con UNE-EN 12976-2.

- + La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la misma y para asegurar que el anticongelante está perfectamente mezclado.
- + Es conveniente que se disponga de un depósito auxiliar para reponer las pérdidas que se puedan dar del fluido en el circuito.
- + La prueba inicial de presión del circuito deberá realizarse únicamente con anticongelante.

ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN

- + Se recomienda la orientación sur del captador.
- + Los captadores se pueden instalar desde 18º a 90º.

CARGAS PERMITIDAS DE VIENTO Y NIEVE

- + El captador permite cargas positivas máximas de viento y nieve equivalentes a 0,3 MPa.
- + La carga máxima negativa de viento permitida por el captador equivale a 3,6 KPa.







9-12

PROCEDIMIENTO DE **MONTAJE**

























THERMOSI


RECOMENDACIONES

La colocación de varios captadores en serie o en paralelo se denomina batería. Cada batería de captadores consta de una serie de elementos que se deben instalar para el correcto funcionamiento, mantenimiento y verificación.

- + En la entrada de la batería se colocará una válvula de corte para aislar la batería del resto de la instalación.
- + En cada salida de una batería se deben colocar el purgador para la extracción de aire y la válvula de corte para el aislamiento de la batería en caso de avería o mantenimiento.







+ El control de la instalación se realizará mediante la instalación de una sonda en la línea lateral de unión entre el aislante y el absorbedor del captador más alto de la batería. Se debe garantizar la existencia de un contacto efectivo con el absorbedor para un correcto funcionamiento.

- batería se recomienda instalar radiación solar. un latiguillo extensible antivibratorio para absorber las + Es recomendable realizar un emplazamiento de las bajantes posibles dilataciones térmicas. replanteo de la instalación solar durante la fase de diseño para
- + El montaje de los captadores de las obras. Se deberá tener en ejecución de las obras. El paso deberá ser tal que se evite que la cuenta el punto de entrada de al bajo cubierta deberá quedar instalación permanezca en vacío las tuberías del circuito primario totalmente sellado una vez se ha durante las horas de máxima al bajo cubierta, de tal forma realizado la instalación. radiación solar.

+ En la entrada y salida cada realizarse en horas de baja instalados.

que no existan interferencias de El llenado de la instalación debe este punto con los captadores

En el caso de obra nueva, se recomienda contemplar el térmica en la cubierta previo inicio evitar problemas durante la

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para un funcionamiento correcto y eficaz de la instalación THERMOSLATE® será preceptiva la realización de un mantenimiento global que se puede dividir en 2 procedimientos diferentes.

PLAN DE VIGILANCIA PREVENTIVO DE LA INSTALACIÓN

nes que permiten asegurar que es el correcto.

+ Dentro de este procedimiento nales principales para verificar desarrollar y el período de realise engloban todas las operacio- que el estado de los captadores zación será el descrito en la tabla

los valores operacionales del Será llevado a cabo, normalmencaptador son los correctos a lo te, por el usuario, que asesorado largo de la vida útil de la instala- por el instalador, observará el coción. Es un plan de observación rrecto comportamiento y estado simple de los parámetros funcio- de los elementos. Las acciones a

inferior.

Operación	Frecuencia	Descripción
Limpieza	A determinar	Limpieza de la cubierta de pizarra con agua o cualquier detergente
Pizarra	6 meses	Visualización de rotura de pieza y/o desprendimientos
Absorbedor	6 meses	Visualización de oxidaciones, deformaciones
Conexiones	6 meses	Visualización de posibles fugas

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

tras la realización de las activida- gran degradación o grandes ano- rige este tipo de instalaciones.

+ Se refiere a las operaciones que des englobadas dentro del plan malías. Este mantenimiento lo rease deben de realizar para subsa- de vigilancia preventivo de la ins- lizará personal acreditado actuannar las deficiencias detectadas talación y que no se produzca una do de acuerdo a la normativa que

FABRICACIÓN

El captador THERMOSLATE® está fabricado por CUPA PIZARRAS, S.A.





La Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras - Ourense Tel. +34 988 335 410 | Fax+34 988 335 599 info.thermoslate@cupagroup.com | **THERMO**SLATE.ES











THERMOSLATE® es un producto creado y patentado por CUPA